


WWW.INOVATEK.RO



limitless solutions

# Manual de întreținere

hello@inovatek.ro  
+40729.055.245



Asigurați-vă că folia inteligentă Inovatek este oprită (opacă) înainte de a începe curățarea!

Nu utilizați niciun tip de curățător cu alcool!

Nu folosiți curățători abrazivi!

Nu folosiți niciun fel de hârtie sau unelte de zgâriat!

Nu folosiți niciun fel de unelte de încălzire pentru a usca suprafața!

- Înainte de curățare, opriți folia (oprită este opacă) și nu o porniți până când nu este 100% uscată. Fiți atenți la conexiunile electrice. Acoperiți toate părțile electrice (cabluri de comutare etc.).
- Cel mai bun agent de curățare este o soluție simplă de apă și o **mică** cantitate de detergent lichid fără urme. Curățați fereastra și apoi uscați-o cu o cârpă de geamuri fără să aplicați presiune pe geam (nu apăsați).
- De asemenea, puteți curăța folia cu orice curățător de sticlă de intensitate normală **fără alcool** și o cârpă de microfibră ce nu lasă scame.
- Suprafața din polivinil este durabilă, totuși, recomandăm a evita prosoapele de hârtie aspre pentru a preveni zgârieturile ușoare și formarea efectului de “ceața” pe parcursul timpului.
- Nu utilizați curățători abrazivi, curățători de sticlă de intensitate industrială și/sau orice alte unelte de curățat ferestre care ar putea zgâria folia inteligentă Inovatek.
- Asigurați-vă că suprafața este 100% uscată după procesul de curățare - protejați marginile filmului de orice tip de lichide!
- **Amintiți-vă că suprafața foliei este rezistentă la zgârieturi, nu imună la zgârieturi.**